

Computer Setup (F10) Yardımcı Programı Kılavuzu

Masaüstü İş Bilgisayarları

Belge Parça Numarası: 361206-142

Eylül 2004

Bu kılavuzda Computer Setup'ı kullanma yönergeleri verilmektedir. Bu araç, yeni bir donanım eklendiğinde ve bakım amacıyla bilgisayarınızın varsayılan ayarlarını yeniden yapılandırmak ve değiştirmek için kullanılır.

© Telif Hakkı 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Buradaki bilgiler önceden uyarı yapılmadan değiştirilebilir.

Microsoft ve Windows, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde Microsoft Corporation'ın ticari markalarıdır.

HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin garantiler, bu ürünler ve hizmetlerle birlikte gelen açık garanti beyanatlarında belirtilmiştir. Burada belirtilen hiçbir şey ek garanti oluşturacak şekilde yorumlanmamalıdır. HP, burada olabilecek teknik hatalar veya yazım hatalarından dolayı sorumluluk kabul etmez.

Bu belge, telif haklarıyla korunan mülkiyet bilgileri içermektedir. Bu belgenin hiçbir bölümü Hewlett-Packard Company'nin önceden yazılı onayı olmadıkça fotokopiyle çoğaltılamaz, kopyalanamaz veya başka dillere çevrilemez.



UYARI: Bu tarzda yazılmış metinler, talimatlara uymadığınız takdirde bedensel zarar görebileceğinizi veya ölüme sebep olunabileceğini belirtir.



DİKKAT: Bu şekilde tasarlanmış metinler, yönergelere uyulmadığı takdirde donatının zarar görebileceğini veya bilgi kaybıyla karşılaşabileceğinizi belirtir.

Computer Setup (F10) Yardımcı Programı Kılavuzu

Masaüstü İş Bilgisayarları

İkinci Baski (Eylül 2004)

Birinci Baskı (Mayıs 2004)

Belge Parça Numarası: 361206-142

İçindekiler

Computer Setup (F10) Yardımcı Programı

Computer Setup (F10) Yardımcı Programları	1
Computer Setup (F10) Yardımcı Programlarını Kullanma	3
File (Dosya)	4
System Information (Sistem Bilgileri)	4
About (Hakkında)	4
Set Time and Date (Saat ve Tarihi Ayarla)	4
Replicated Setup (Kopyalanan Kurulum)	4
Default Setup (Varsayılan Kurulum)	4
Apply Defaults and Exit (Varsayılanları Uygula ve Çık)	5
Ignore Changes and Exit (Değişiklikleri Yoksay ve Çık)	5
Save Changes and Exit (Değişiklikleri Kaydet ve Çık)	5
Storage (Depolama)	5
Device Configuration (Aygıt Yapılandırması)	5
Storage Options (Depolama Seçenekleri)	7
DPS Self Test	
Boot Order (Önyükleme Sırası)	9
Security	0
Kurulum Şifresi	
Power-On Password (Açılış Şifresi)	0
Password Options (Şifre Seçenekleri)	
Pre-Boot Authorization (Önyükleme Öncesi Yetkilendirme)	0
Akıllı Kapak1	
Embedded Security (Katıştırılmış Güvenlik)	
Device Security (Aygıt Güvenliği)	1
Network Service Boot (Ağ Hizmeti Önyükleme) 1	1
System IDs (Sistem Kimlikleri)	
Sürücü Kilidi	
Master Boot Record Security (Ana Açılış Kaydı Güvenliği)	
Save Master Boot Record (Ana Açılış Kaydını Kaydet)	3
Restore Master Boot Record (Ana Açılış Kaydını Geri Yükle)	3

Advanced* (Gelişmiş)	14
Power-On Options (Açılış Seçenekleri)	14
BIOS Power-On (BIOS Güç Açık)	16
Onboard Devices (Yerleşik Aygıtlar)	16
PCI Devices (PCI Aygıtları)	16
Bus Options (Veriyolu Seçenekleri)	17
Device Options	17
PCI VGA Configuration (PCI VGA Yapılandırması)	19
Yapılandırma Ayarlarını Kurtarma	20
Birinci Yöntem: ROM CMOS Arşivini Yükleme ve Geri Yükleme	
Özellik—Güç Anahtarı Geçersiz Kılma	20
İkinci Yöntem: Save to Removable Media (Çıkarılabilir Ortama Kaydetme)	
ve Restore from Removable Media (Cıkarılabilir Ortamdan Geri Yükleme)	21

Computer Setup (F10) Yardımcı Programı

Computer Setup (F10) Yardımcı Programları

Aşağıdakileri yapmak için Computer Setup (Bilgisayar Kurulumu) (F10) Yardımcı Programı'nı kullanın:

- Fabrika varsayılan ayarlarını değiştirme.
- Sistem tarihini ve saatini ayarlama.
- İşlemci, grafik, bellek, ses, depolama, iletişim ve giriş aygıtları ayarlarını içeren sistem yapılandırmasını ayarlama, görüntüleme, değiştirme veya doğrulama.
- Sabit disk sürücüleri, disket sürücüleri, optik sürücüler veya USB flaş ortam aygıtları gibi önyüklenebilir aygıtların önyükleme sırasını değiştirin.
- Tam Önyükleme'den daha hızlı olan, ancak Tam Önyükleme sırasında tanı testlerinin hepsini çalıştırmayan Hızlı Önyükleme'yi etkinleştirme. Sisteminizi:
 - ☐ her zaman Hızlı Açılış (varsayılan);
 - ☐ düzenli aralıklarla Tam Açılış (1 ile 30 gün arası); veya
 - ☐ her zaman Tam Açılış yapacak şekilde ayarlayabilirsiniz.
- Power-On Self-Test (POST) mesajlarının görüntülenme durumunu değiştirmek için Posta Mesajları Etkin veya Devre Dışı'yı seçme. Posta Mesajları Devre Dışı seçeneği, bellek sayısı, ürün adı ve diğer hata içermeyen metin mesajları gibi pek çok POST mesajını görüntülemez. POST hatası oluşursa, seçili moda bakılmaksızın hata görüntülenir. POST sırasında Post Mesajları Etkin durumuna elle geçmek için, herhangi bir tuşa basın (F1 ile F12 arasındaki tuşlar dışında).

- Sistemin her açılışında veya yeniden başlatılmasında metni görüntülenen bir Mülkiyet Etiketi oluşturma.
- Demirbaş Etiketi veya şirket tarafından bu bilgisayar için verilmiş seri numarasını girme.
- Sistem açılışının yanı sıra, yeniden başlatılması sırasında da (kapatmadan önyükleme) açılış şifresinin sorulmasını etkinleştirme.
- Computer Setup (F10) Yardımcı Programı'na ve bu bölümdeki ayarlara erişim kontrolünü sağlayan bir kurulum şifresi belirleme.
- Seri, USB, paralel bağlantı noktaları, ses veya katıştırılmış NIC'nin, serbest bırakılana dek kullanılmamasını sağlamak üzere tümleşik G/Ç işlevselliğini güvenli hale getirme.
- Ana Önyükleme Kaydı (MBR) Güvenliği'ni etkinleştirme veya devre dışı bırakma.
- Çıkarılabilir ortamla önyükleme yeteneğini etkinleştirme veya devre dışı bırakma.
- Eski disketin yazma yeteneğini (donanım tarafından destekleniyorsa) etkinleştirme veya devre dışı bırakma.
- Power-On Self-Test (POST) sırasında algılanan, ancak otomatik olarak düzeltilmeyen sistem yapılandırma hatalarını çözümleme.
- Sistem yapılandırma bilgisini bir diskete kaydedip bir veya birden fazla farklı bilgisayarlara yükleyerek sistem kurulumunu kopyalama.
- Belirlenen bir ATA sabit disk sürücüsünde (sürücü tarafından destekleniyorsa) self-test.
- Sürücü Kilidi güvenliğini (MultiBay sürücüsü tarafından destekleniyorsa) etkinleştirme veya devre dışı bırakma.

Computer Setup (F10) Yardımcı Programlarını Kullanma

Computer Setup programına yalnızca bilgisayarı açarak veya sistem yeniden başlatılarak erişilebilir. Computer Setup Yardımcı Programları menüsüne erişmek için aşağıdaki adımları yerine getirin:

- Bilgisayarı açın veya yeniden başlatın. Microsoft Windows kullanıyorsanız, sırayla Başlat > Bilgisayarı Kapat > Yeniden Başlat seçeneklerini tıklatın.
- Bilgisayar açıldığında, Computer Setup'a girene kadar F10 tuşunu basılı tutun. Gerekiyorsa, başlık ekranını atlamak için Enter tuşuna basın.



F10 tuşuna uygun zamanda basmazsanız, yardımcı programa erişmek için bilgisayarı yeniden başlatmanız ve sonra **F10** tuşuna yeniden basmanız gerekir.

PS/2 klavye kullanıyorsanız, bir Keyboard Error (Klavye Hatası) iletisi görebilirsiniz – dikkate almayın.

- 3. Listeden dili seçip **Enter** tuşuna basın.
- 4. Computer Setup Utilities (Yardımcı Programlar) menüsünde beş başlık görünür: File (Dosya), Storage (Saklama), Security (Güvenlik), Power (Güç) ve Advanced (Gelişmiş).
- 5. Uygun başlık seçeneğini belirlemek için sağ ve sol ok tuşlarını kullanın. İstediğiniz seçeneği belirlemek için yukarı ve aşağı ok tuşlarını kullanın, ardından **Enter** tuşuna basın. Computer setup Yardımcı Programları menüsüne geri dönmek için, **Esc** tuşuna basın.
- Değişikliklerinizi uygulamak ve kaydetmek için, Dosya > Değişiklikleri Kaydet ve Çık'ı seçin.
 - Uygulamak istemediğiniz değişiklikler yaptıysanız Ignore Changes ve Exit (Değişikliklerden Vazgeç ve Çık) seçeneğini belirleyin.
 - ☐ Fabrika ayarlarına geri dönmek için **Set Defaults and Exit** (Varsayılan Değerleri Ayarla ve Çık) seçeneğini belirleyin. Bu seçenek özgün fabrika sistem varsayılan ayarlarını geri yükler.



DİKKAT: ROM, F10 Computer Setup değişikliklerinizi kaydederken bilgisayarı KAPATMAYIN çünkü CMOS bozulabilir. Bilgisayarı ancak F10 Setup ekranından çıktıktan sonra güvenle kapatabilirsiniz.

Computer Setup		
Seçenek	Açıklama	
System Information (Sistem Bilgileri)	Şunları listeler: • Ürün adı • İşlemci türü/hızı/adımlama • Önbellek boyutu (L1/L2) • Yüklü bellek boyutu/hızı, kanal sayısı (tek veya çift) (varsa) • Katıştırılmış, etkin NIC için tümleşik MAC adresi (varsa) • Sistem ROM'u (aile adını ve sürümünü içerir) • Çerçeve seri numarası • Mal izleme numarası	
About (Hakkında)	Telif hakkı bildirimini görüntüler.	
Set Time and Date (Saat ve Tarihi Ayarla)	Sistem saatini ve tarihini ayarlamanızı sağlar.	
Replicated Setup (Kopyalanan Kurulum)	Save to Removable Media (Çıkarılabilir Ortama Kaydet) CMOS dahil olmak üzere, sistem yapılandırmasını biçimlendirilmiş 1.44 MB diskete, USB güncelleştirme ortam aygıtına veya disket benzeri bir aygıta (disket sürücüsüne öykünmek üzere ayarlanmış bir depolama aygıtı) kaydeder. Restore from Removable Media (Çıkarılabilir Ortamdan Geri Yükle) Sistem yapılandırma bilgilerini bir disketten, USB güncelleştirme ortam aygıtından veya disket benzeri aygıttan geri yükler.	
Default Setup (Varsayılan Kurulum)	Save Settings and Exit (Geçerli Ayarları Varsayılan Olarak Kaydet) Geçerli sistem yapılandırma ayarlarını varsayılan olarak kaydeder. Restore Factory Settings as Default (Fabrika Ayarlarını Varsayılan Olarak Geri Yükle) Fabrika sistem yapılandırma ayarlarını varsayılan olarak geri yükler.	
	Seçenek System Information (Sistem Bilgileri) About (Hakkında) Set Time and Date (Saat ve Tarihi Ayarla) Replicated Setup (Kopyalanan Kurulum) Default Setup	

Computer S	etup (Devamı)		
Başlık	Seçenek	Açıklama	
File (Dosya) (devam)	Apply Defaults and Exit (Varsayılanları Uygula ve Çık)	Geçerli olarak seçili v ve oluşturulan şifreler	varsayılan ayarları uygular i siler.
	Ignore Changes and Exit(Değişiklikleri Yoksay ve Çık)		nadan veya saklamadan çıkar.
	Save Changes and Exit (Değişiklikleri Kaydet ve Çık)		apılandırmasına veya varsayılan Computer Setup'tan çıkar.
Storage	Device Configuration	Kurulu tüm BIOS dene	etimli depolama aygıtlarını listeler
(Depolama)	(Aygıt Yapılandırması)		, ayrıntılı bilgiler ve seçenekler aki seçenekler sunulabilir:
		Diskette Type (Dis	ket Tipi)
		Disket sürücüsü tarafı kapasiteli ortam tipin	ndan kabul edilen en yüksek i tanımlar.
		Legacy Diskette Drive	s (Eski Disket Sürücüleri)
		Seçenekler 3,5 inç 1	,44 MB ve 5,25 inç 1,2 MB'tır.
		Drive Emulation (Sürücü Öykünmesi)
		seçmenize olanak sağ	nygıtının sürücü öykünmesi tipini ğlar. (Örneğin, diskette emulation cilerek Zip sürücüsü önyüklenebilir
		Drive Type En	nulation Options
		(Sürücü Tipi) (Ö	ykünme Seçenekleri)
		ATAPI Zip drive (ATAPI Zip sürücüsü)	None (Hiçbiri) (Other (Diğer) olarak ele alınır). Diskette (diskette drive (disket sürücüsü) olarak ele alınır).
		IDE Hard Disk	None (IDE Sabit Disk Hiçbiri) (Diğer olarak ele alınır) Disk (hard disk drive (sabit disk sürücüsü) olarak ele alınır



Computer Setup (Devamı)			
Başlık	Seçenek	Açıklama	
Storage (Depolama) (devam)	Device Configuration (Aygıt Yapılandırması) (devam)	Drive Type (Sürücü Tipi) (devam) Legacy Diskette	Emulation Options (Öykünme Seçenekleri) (devam) (Eski Disket) Öykünme seçeneği yoktur.
		IDE CD-ROM	Öykünme seçeneği yoktur.
		ATAPI LS-120	Yok (Diğer olarak ele alınır). Diskette (diskette drive (disket sürücüsü) olarak ele alınır).
		Default Values (Varsayılan Değ	IDE/SATA ğerler IDE/SATA)
		Aktarımlar) (Yalı Çok sektörlü PIO iş	slemi başına kaç sektör transfer Seçenekler (aygıt yeteneklerine
		ATA aygıtları) Etkin veri aktarma yeteneklerine bağlı	(Transfer Modu) (Yalnızca modunu belirtir. Seçenekler (aygıt ıdır) şunlardır: PIO 0, Max PIO, ıltra DMA 0 ve Max UDMA.
		Translation Mod ATA diskler)	de (Çeviri Modu) (Sadece
		Bu özellik, BIOS'un biçimlendirilen disk UNIX'in eski sürüm sürüm 3.2) kullanıc Automatic (Otomat	cak çeviri modunu seçmenizi sağlar başka sistemlerde bölümlenen ve dere erişmesine olanak tanır ve lerinin (örneğin, SCO UNIX ıları için gerekli olabilir. Seçenekle ik), Bit-Shift (Bit Kaydırma), LBA mlı), User (Kullanıcı) ve None alır.

Computer Setup (Devamı) Baslık **Açıklama** Seçenek **DİKKAT:** Genellikle, BIOS tarafından otomatik Device Configuration Storage olarak seçilen çeviri modunun değiştirilmemesi (Aygıt Yapılandırması) (Depolama) gerekir. Seçilen çeviri modu, disk bölümlenirken (devam) (devam) veya biçimlendirilirken etkin olan çeviri moduyla uyumlu değilse, diskteki verilere erişilemez. **Translation Parameters** (Ceviri Parametreleri) (Yalnızca ATA diskler) Bu özellik yalnızca Kullanıcı çeviri modu seçiliyse görünür. BIOS'un disk G/Ç isteklerini (işletim sistemi veya uygulama tarafından) sabit sürücünün anlayabileceği bir biçime çevirirken kullanacağı parametreleri (mantıksal silindirler, kafalar, iz başına sektör sayısı) belirlemenize olanak sağlar. Mantıksal silindir sayısı 1024'den fazla olamaz. En fazla kafa sayısı 256 olabilir. Iz başına sektör sayısı 63'ü geçemez. Bu alanlar, sadece sürücü çeviri modunun Kullanıcı olarak ayarlanması halinde görülebilir ve değiştirilebilir. Removable Media Boot Storage Options (Depolama (Çıkarılabilir Ortamla Açılış) Seçenekleri) Sistemin çıkarılabilir ortamdan açılabilmesini etkinleştirir veya devre dışı bırakır. Legacy Diskette Write (Eski Diskete Yazma) Verileri eski diskete yazma yeteneğini etkinlestirir/devre dısı bırakır. Değisiklikleri Removable Media Write'a kaydettikten sonra, bilgisayar yeniden başlatılacaktır. Bilgisayarı el ile kapatıp, yeniden açın.



Computer Setup (Devami)		
Başlık	Seçenek	Açıklama
Storage (Depolama)	Storage Options (Depolama	BIOS DMA Data Transfers (BIOS DMA Veri Transferleri)
	Seçenekleri)	BIOS disk G/Ç isteklerinin nasıl karşılanacağını denetlemenizi sağlar. «Enable» (Etkin) seçildiğinde, BIOS DMA veri transferi olan tüm ATA disk okuma ve yazma isteklerini karşılar. «Disable» (Devre Dışı) seçildiğinde, BIOS PIO veri transferi olan tüm ATA disk okuma ve yazma isteklerini karşılar.
		SATA Emulation (SATA Öykünmesi)
		SATA denetleyicisine ve aygıtlarına işletim sistemi tarafından nasıl erişileceğini seçmenize olanak verir.
		« <u>Separate IDE Controller (Ayrı IDE Denetleyicisi)</u> » varsayılan seçenektir. Bu modda 4 SATA ve 2 PATA aygıtına erişilebilir. SATA ve PATA denetleyicileri iki ayrı IDE denetleyicisi olarak görünür. Bu seçeneği Microsoft Windows 2000 ve Windows XP ile kullanı
		 SATA 0, SATA Birincil Aygıtı 0 olarak görünür
		 SATA 1 (varsa), SATA İkincil Aygıtı 0 olarak görünür
		« <u>Combined IDE Controller (Birleştirilmiş IDE</u> <u>Denetleyicisi)</u> » diğer seçenektir. Bu modda 2 PATA ve 2 SATA aygıtına erişilebilir. SATA ve PATA denetleyiciler birleştirilmiş tek bir IDE denetleyicisi olarak görünür. Bu seçeneği Microsoft Windows 98 ve önceki işletim sistemleriyle kullanın.
		 PATA Birincil Aygıtı O, SATA 1'in yerini alır
		PATA Birincil Aygıtı 1, SATA 3'in yerini alır
		IDE Controller (IDE Denetleyicisi)
		Birincil IDE denetleyicisini etkinleştirmenize veya devr dışı bırakmanıza olanak sağlar. Bu özellik yalnızca belirli modellerde desteklenir.

Computer Setup (Devamı)		
Başlık	Seçenek	Açıklama
Storage (Depolama) (devam)	Storage Options (Depolama Seçenekleri) (devam)	Primary SATA Controller (Birincil SATA Denetleyicisi) Birincil SATA denetleyicisini etkinleştirmenize veya devre dışı bırakmanıza olanak sağlar.
	(devail)	Secondary SATA Controller (İkincil SATA Denetleyicisi) İkincil SATA denetleyicisini etkinleştirmenize veya devre dışı bırakmanıza olanak sağlar. Bu özellik yalnızca belirli modellerde desteklenir.
	DPS Self Test	Sürücü Koruma Sistemi (DPS) self test yeteneğine sahip ATA sabit disklerinde self test yürütebilmenize olanak sağlar.
		Bu seçim, yalnızca DPS self testlerini yapabilecek en az bir sürücünün sisteme bağlı olması durumunda görüntülenir.
Belirli Bilgi	sayar Ayarı seçenekleri iç	in destek, donanım yapılandırmasına dayalı olarak değişebilir.



Computer Setup (F10) Program Kılavuzu

Computer Setup (Devamı)			
Başlık	Seçenek	Açıklama	
Storage (Depolama) (devam)	Boot Order (Önyükleme Sırası)	 Şunları ayarlamanızı sağlar: Eklenen aygıtların (USB güncelleştirme ortam aygıtı, disket sürücüsü, sabit disk sürücüsü, optik disk sürücüsü veya ağ arayüz kartı) önyüklenebilir işletim sistemi görüntüsü için denetleneceği sırayı belirlemenizi sağlar. Listedeki her aygıt, önyüklenebilir bir işletim sistemi kaynağı olarak tek başına çıkarılabilir veya eklenebilir. Eklenen sabit disk sürücülerinin sırasını belirlemenizi sağlar. Sıradaki ilk sabit disk sürücüsü, önyükleme sırasında önceliğe sahiptir ve C sürücüsü olarak bilinir (bir aygıt varsa). MS-DOS sürücü harfi atamaları MS-DOS dışındaki bir işletim sistemi başlatıldıktan sonra uygulanamayabilir. Boot Order'ı (Önyükleme sırasını) Geçici Olarak Geçersiz Kılmak için Kısayol Önyükleme Sırası'nda belirlenen varsayılan aygıt 	
		dışındaki bir aygıttan yalnızca bir kez önyükleme yapmak için, bilgisayarı yeniden başlatın ve monitör ışığı yeşile döndüğünde F9 tuşuna basın. POST tamamlandıktan sonra, önyüklenebilir aygıtların listesi görüntülenir. Tercih edilen önyüklenebilir aygıtı seçmek için ok tuşlarını kullanın ve Enter tuşuna basın. Bunu yaptığınızda, bilgisayar varsayılan olmayan ve seçilen aygıttan bir seferlik önyükleme yapar.	
Security (Güvenlik)	Setup Password (Kurulum Şifresi)	Kur (yönetici) şifresi ayarlamanıza ve etkinleştirmenize olanak sağlar. Kur şifresi ayarlanırsa, Computer Setup (Bilgisayar Kurulum) seçeneklerini değiştirmeniz gerekir, ROM'u seçin ve Windows altında belirli tak ve kullan ayarlarında değişiklik yapın. Daha fazla bilgi için Documentation CD (Belge Kitaplığı) CD'sinde Sorun Giderme Kılavuzu'na bakın.	
Belirli Bilgis	sayar Ayarı seçenekleri içir	n destek, donanım yapılandırmasına dayalı olarak değişebilir.	

Computer Setup (Devamı)		
Başlık	Seçenek	Açıklama
Security (Güvenlik)	Power-On Password (Açılış Şifresi)	Açılış şifresi ayarlamanıza ve etkinleştirmenize olanak sağlar.
(devam)		Daha fazla bilgi için <i>Documentation CD</i> (Belge Kitaplığı) CD'sinde <i>Sorun Giderme Kılavuzu</i> 'na bakın.
	Password Options (Şifre Seçenekleri)	Sistem kapatılmadan önyükleme yapıldığında (CTRL+ALT+DEL) şifre gerekip gerekmediğini
	(Bu seçim, yalnızca	belirleme olanağı verir.
	bir açılış şifresi Daha fazla bilgi için <i>Documentation (</i> ayarlanmışsa Kitaplığı) CD'sinde <i>Masaüstü Yönetim</i> görüntülenir.) <i>Kılavuzu</i> 'na bakın.	Daha fazla bilgi için <i>Documentation CD</i> (Belge Kitaplığı) CD'sinde <i>Masaüstü Yönetim</i> Kılavuzu'na bakın.
	Pre-Boot Authorization (Önyükleme Öncesi Yetkilendirme)	Açılış Şifresi yerine kullanılacak Akıllı Kartı etkinleştirmenize veya devre dışı bırakmanıza olanak sağlar.
	Smart Cover (Akıllı Kapak)	Şunları ayarlamanızı sağlar:
		 Akıllı Kapak Kilidini kapama/açma.
		 Kapak Çıkartma Algılayıcısı'nı Devre Dışı Bırak/ Kullanıcıya Bildir/Kuruluş Şifresi olarak ayarlama.
		Notify User (Kullanıcıya Bildir) özelliği kullanıcıya, algılayıcının kapağın çıkarıldığını algıladığını bildirir. Setup Password (Kurulum Şifresi) özelliği, algılayıcı kapağın çıkartıldığını algıladığında bilgisayarı önyüklemek üzere kurulum şifresinin girilmesi gerektiğini bildirir.
		Bu özellik yalnızca belirli modellerde desteklenir. Daha fazla bilgi için <i>Documentation CD</i> (Belge Kitaplığı) CD'sinde <i>Masaüstü Yönetim Kılavuzu</i> 'na bakın.



Computer Setup (Devamı)		
Başlık	Seçenek	Açıklama
Security	Embedded Security	Şunları ayarlamanızı sağlar:
(Güvenlik) (devam)	(Katıştırılmış Güvenlik)	 Katıştırılmış Güvenlik aygıtını etkinleştirme/devre dışı bırakma.
		 Aygıtı Fabrika Ayarlarına sıfırlama.
		Bu özellik yalnızca belirli modellerde desteklenir. Daha fazla bilgi için <i>Documentation CD</i> (Belge Kitaplığı) CD'sinde <i>Masaüstü Yönetim Kılavuzu</i> 'na bakın.
	Device Security (Aygıt Güvenliği)	Seri bağlantı noktalarını, paralel bağlantı noktasını, ön USB bağlantı noktalarını, sistem sesini, ağ denetleyicilerini (bazı modellerde), MultiBay aygıtlarını (bazı modellerde), SMBus denetleyicisini (bazı modellerde) ve SCSI denetleyicilerini (bazı modellerde) etkinleştirir/devre dışı bırakır.
	Network Service Boot (Ağ Hizmeti Önyükleme)	Bilgisayarın ağ sunucusuna yüklenmiş bir işletim sisteminden önyükleme yapma yeteneğini etkinleştirir veya devre dışı bırakır. (Özellik yalnızca NIC modellerinde kullanılabilir, ağ denetleyicisi PCI veriyolunda bulunmalı veya sistem kartında yerleşik olmalıdır.)
		omanan.,

Computer Setup (Devamı)		
Başlık	Seçenek	Açıklama
Security (Güvenlik) (devam)	System IDs (Sistem Kimlikleri)	Aşağıdakileri ayarlamanızı sağlar: • Mal etiketi (18-bayt tanıtıcı) ve sahiplik etiketi (POST sırasında görüntülenen 80-bayt tanıtıcı).
		Daha fazla bilgi için <i>Documentation CD</i> (Belge Kitaplığı) CD'sinde <i>Masaüstü Yönetim</i> Kılavuzu'na bakın.
		 Çerçeve seri numarası veya Evrensel Benzersiz Tanıtıcı (UUID) numarası. UUID yalnızca, geçerli çerçeve seri numarası geçersizse güncellenebilir. (Bu tanıtım numaraları normal olarak fabrikada ayarlanır ve sistemi benzersiz şekilde tanımlamak için kullanılır.)
		 Sistem tanıtıcısı ayarı için klavye dili ayarı (örneğin, İngilizce veya Almanca).
	DriveLock Security (Sürücü Kilidi Güvenliği)	MultiBay sabit disk sürücüleri için bir ana parola veya kullanıcı parolası atamanıza veya mevcut bir parolayı değiştirmenize olanak tanır. Bu özellik etkinleştirildiğinde, kullanıcıdan POST işlemi sırasında DriveLock şifrelerinden birini girmesi istenir. Bu şifrelerden hiçbiri doğru olarak girilemezse, bilgisayarı kapatıp açarak bir önyükleme dizisi sağlanırken bu şifrelerden biri doğru olarak girilene kadar sabit disk sürücüsüne erişilemez. Bu seçenek yalnızca sisteme DriveLock özelliğini destekleyen en az bir MultiBay sürücü bağlı olduğunda görüntülenir.
		Daha fazla bilgi için Documentation CD (Belge Kitaplığı) CD'sinde Masaüstü Yönetim Kılavuzu'na bakın.



Computer Setup (Devamı)			
Başlık	Seçenek	Açıklama	
Security (Güvenlik) (devam)	Data Execution Prevention (Veri Çalıştırmayı Önleme)	Enable/Disable (Etkinleştir/Devre Dışı Bırak) Data Execution Prevention Modu, işletim sistemi güvenlik ihlallerinin önlenmesine yardımcı olur. Bu seçim, yalnızca kullanılan işlemci ve işletim sistemi Veri Çalıştırmayı Önleme Modu ile uyumlu olduğunda ve bu modu kullandığında geçerlidir.	
	Master Boot Record Security (Ana Açılış Kaydı Güvenliği)	Ana Açılış Kaydı (MBR) Güvenliği'ni etkinleştirmenize veya devre dışı bırakmanıza olanak sağlar. Etkin olduğunda, BIOS geçerli önyüklenebilir diskte tüm MBR'ye yazma isteklerini reddeder. Bilgisayar her açıldığında veya yeniden başlatıldığında, BIOS geçerli önyüklenebilir diskin MBR'si ile önceden kaydedilen MBR'yi karşılaştırır. Farklılıklar algılanırsa, geçerli önyüklenebilir diskteki MBR'yi kaydetme, önceden saklanan MBR'yi geri yükleme veya MBR güvenliğini devre dışı bırakma seçeneğiniz vardır. Ayarlanmışsa, Kur şifresini bilmeniz gerekir. Geçerli önyüklenebilir diskin biçimlendirmesini veya bölümlendirilmesini değiştirmek niyetindeyseniz MBR Güvenliği'ni devre dışı bırakın. Çeşitli disk yardımcı programları (FDISK ve FORMAT gibi) MBR'yi güncelleştirmeye çalışır. MBR güvenliği etkinse ve disk erişimlerine BIOS tarafından hizmet veriliyorsa, MBR'ye yazma istekleri reddedilir, bu da yardımcı programların hata rapor etmesine neden olur. MBR güvenliği etkinse ve disk erişimlerine işletim sistemi tarafından hizmet veriliyorsa, sonraki yeniden başlatma sırasında tüm MBR değişiklikleri BIOS tarafından algılanır ve bir MBR Güvenlik uyarı iletisi görüntülenir.	
	Save Master Boot Record (Ana Açılış Kaydını Kaydet)	Geçerli önyüklenebilir diskin Ana Açılış Kaydı'nın yedek kopyasını kaydeder. Yalnızca MBR Güvenliği etkinse görüntülenir.	

Computer Setup (Devamı)		
Başlık	Seçenek	Açıklama
Security (Güvenlik)	Restore Master Boot Record (Ana Açılış	Yedek Ana Açılış Kaydı'nı geçerli önyüklenebilir diske geri yükler.
(devam)	Kaydını Geri Yükle)	Yalnızca aşağıdaki tüm koşullar geçerliyse görüntülenir: • MBR Güvenliği etkin olmalıdır.
		 MBR'nin yedek bir kopyası önceden kaydedilmiş olmalıdır.
		 Geçerli önyüklenebilir disk ile MBR'nin yedek kopyasının kaydedildiği disk aynı disktir.
		DİKKAT: Bir disk yardımcı programı veya işletim sistemi MBR'de değişiklik yaptıktan sonra daha önceden kaydedilmiş bir MBR'nin geri yüklenmesi, diskteki verilere erişilememesine neden olabilir. Daha önceden kaydedilmiş bir MBR'yi yalnızca geçerli açılış diskinin MBR'sinin bozulmuş veya virüs bulaşmış olduğundan eminseniz geri yükleyin. Aygıt Güvenliği

Computer Setup (F10) Program Kılavuzu

Başlık	Seçenek	Açıklama
Power (Güç)	OS Power Management (İşletim Sistemi Güç Yönetimi)	 Runtime Power Management - Enable/Disable (Çalışma Güç Yönetimi - Etkinleştir/Devre Dışı Bırak). Geçerli yazılım yükünün işlemcinin tüm işlevlerinin kullanılmasını gerektirmediği durumlarda, bazı işletim sistemlerinin işlemci voltaj ve frekansını azaltmasına olanak tanır.
		 Idle Power Savings - Extended/Normal (Kullanım Dışı Güç Tasarrufu - Genişletilmiş/Normal). Bazı işletim sistemlerinde işlemci boştayken işlemcilerir güç tüketiminin azaltılmasını sağlar.
		 ACPI S3 Support (ACPI S3 Desteği) - ACPI S3 desteğini etkinleştirir veya devre dişi birakır.
		 ACPI S3 Hard Disk Reset (ACPI S3 Sabit Disk Sıfırlama) – Bu seçeneğin etkinleştirilmesi, S3'ter çalışmaya devam edilirken kontrolü işletim sistemine devretmeden önce BIOS'un sabit disk sürücülerin komutları kabul etmesini sağlamasınd olanak tanır.
		 ACPI S3 PS2 Mouse Wakeup (ACPI S3 PS2 Fareyle Uyanma) - PS2 fare kullanıldığında S3'ter çalışmaya devam edilmesini etkinleştirir veya dış bırakır.
	Hardware Power Management (Donanım Güç Yönetimi)	SATA güç yönetimi, SATA veriyolu ve/veya aygıt yönetim gücünü etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
	Thermal (Termal)	Fan idle mode (Fan kullanım dışı modu) – Bu çubuk grafik, izin verilen en düşük fan hızını denetler

Computer Setup (Devami)		
Başlık	Seçenek	Açıklama
Advanced*	Power-On Options	Aşağıdakileri ayarlamanızı sağlar:
(Gelişmiş) *Yalnızca	(Açılış Seçenekleri)	 POST modu (Hızlı Açılış, Tam Açılış veya her 1-30 günde bir Tam Açılış).
gelişmiş		 POST iletileri (etkin/devre dışı).
kullanıcılar için.		• F9 istemi (etkin/devre dışı). Bu özelliğin etkinleştirilmesi POST sırasında «F9 = Boot Menu» metninin görüntülenmesine neden olur. Bu özelliğin devre dışı bırakılması bu metnin görüntülenmesini engeller. Bununla birlikte, F9 tuşuna basıldığında Shortcut Boot [Order] Menu ekranı görüntülenmeye devam eder. Daha fazla bilgi için Depolama > Açılış Sırası bölümüne bakın.
		• F10 istemi (etkin/devre dışı). Bu özelliğin etkinleştirilmesi POST sırasında «F10 = Setup» metninin görüntülenmesine neden olur. Bu özelliğin devre dışı bırakılması bu metnin görüntülenmesini engeller. Bununla birlikte, F10 tuşuna basıldığında Setup ekranı yine de görüntülenir.
		• F12 istemi (etkin/devre dışı). Bu özelliğin etkinleştirilmesi POST sırasında «F12 = Network Service Boot» metninin görüntülenmesine neden olur. Bu özelliğin devre dışı bırakılması bu metnin görüntülenmesini engeller. Bununla birlikte, F12 tuşu sistemi ağdan önyükleme yapması için zorlamaya devam eder.

Computer Setup (Devami)		
Başlık	Seçenek	Açıklama
Advanced*	Power-On Options	Aşağıdakileri ayarlamanızı sağlar:
(Gelişmiş) (devam) *Yalnızca gelişmiş	(Açılış Seçenekleri) (devam)	 Option ROM prompt (ROM Seçeneği komutu) (etkin/devre dışı) Bu özellik etkinleştirildiğinde, sistem ROM seçeneklerini yüklemeden önce bir mesaj görüntüler. (Bu özellik yalnızca belirli
kullanıcılar için.		modellerde desteklenir.)
		 Uzaktan uyandırma önyükleme kaynağı (uzak sunucu/yerel sabit sürücü).
		 After Power Loss (off/on) (Güç Kesintisinden Sonra (kapalı/açık)): Güç kesintisinden sonra bilgisayarı anahtarlı uzatma kablosuna bağlıyor ve bu kaynağın üzerindeki anahtarı kullanıp bilgisayarı açmak istiyorsanız, bu seçeneği on (açık) olarak ayarlayın.
		Bilgisayarı güç kablosundaki düğmeden kapatırsanız, Uzaktan Yönetim özelliklerini veya askıya alma/uyku özelliklerini kullanamazsınız.
		 POST Delay (saniye cinsinden) (etkin/devre dışı). Bu seçeneğin etkinleştirilmesi POST sürecine kullanıcıya özgü bir gecikme ekler. Bu gecikme, bazı PPCI kartlarında çok yavaş dönen sabit diskler için gereklidir; bu diskler o kadar yavaş dönerler ki POST tamamlandığında önyükleme yapmak için hazır olmazlar POST gecikmesi Computer (F10) Setup yardımcı programına girmek üzere F10 tuşuna basmanız için size zaman da kazandırır.



Computer Setup (Devamı)		
Başlık	Seçenek	Açıklama
Advanced* (Gelişmiş) (devam)	Power-On Options (Açılış Seçenekleri) (devam)	Aşağıdakileri ayarlamanızı sağlar: • I/O APIC Mode (etkin/devre dışı). Bu özelliğin etkinleştirilmesi Microsoft Windows İşletim
*Yalnızca gelişmiş kullanıcılar için. BIOS Power-C (BIOS Güç A	(aevam)	Sistemlerinin en verimli şekilde çalışmasını sağlar. Microsoft dışı bazı işletim sistemlerinin uygun şekilde çalışabilmeleri için bu özelliğin devre dışı bırakılması gerekir. • ACPI/USB Buffers @ Top of Memory (etkin/devre dışı). Bu özelliğin etkinleştirilmesi USB ara belleklerinin belleğin üst kısmına yerleştirilmelerine neden olur. Bunun yararı, 1 MB altındaki bellek miktarlarının seçenek ROM'ları tarafından kullanılmak üzere serbest kalmasıdır. Olumsuz yanı ise, USB arabellekleri belleğin üst kısmında olduğunda VE sistemde 64 MB veya daha az bellek bulunduğunda, popüler bellek yöneticisi olan HIMEM.SYS'nin düzgün çalışmamasıdır.
		 Hyper-threading (etkin/devre dışı). Limit CPUID Maximum Value to 3 (CPUID En Yüksek Değerini 3 Olarak Belirle) – Mikroişlemci tarafından bildirilen CPUID işlevi sayısını sınırlar. WinNT'de önyükleme yapıyorsanız bu özelliği etkinleştirin.
	BIOS Power-On (BIOS Güç Açık)	Bilgisayarı sizin belirttiğiniz bir saatte otomatik olarak açılacak şekilde ayarlamanızı sağlar.
	Onboard Devices (Yerleşik Aygıtlar)	Karttaki sistem aygıtları için kaynak ayırmaya veya kaldırmaya yarar (disket denetçisi, seri bağlantı noktası, paralel bağlantı noktası).
a n li li nil i		



Computer Se	Computer Setup (Devamı)		
Başlık	Seçenek	Açıklama	
Advanced* (Gelişmiş) (devam) *Yalnızca gelişmiş kullanıcılar için.	PCI Devices (PCI Aygıtları)	 Yüklü olan PCI aygıtlarını ve IRQ ayarlarını listeler. Bu aygıtların IRQ ayarlarını yeniden yapılandırmanıza veya tamamen devre dışı bırakmanıza olanak sağlar. APIC tabanlı bir işletim sisteminde bu ayarların hiçbir etkisi yoktur. 	
	Bus Options (Veriyolu Seçenekleri)	Belirli modellerde, aşağıdakileri etkinleştirmenize veya devre dışı bırakmanıza olanak sağlar:	
Seçenekien)	 PCI SERR# Generation (PCI SERR# Oluşturma) PCI VGA palet karıştırıcısı, PCI yapılandırma alanındaki VGA paleti karıştırma bitini ayarlar; bu yalnızca birden çok grafik denetleyicisinin yüklü olması durumunda gerekir. 		



Computer Setup (Devamı)		
ma		
ıkileri ayarlamanızı sağlar:		
ter mode (Yazıcı modu) (bi-directional yönlü), EPP & ECP, output only (yalnızca çıkış)).		
ış sırasında Num Lock durumu (kapalı/açık).		
Yerel Ağı Etkinleştirme (etkin/devre dışı).		
Kapalı durumdayken (S5) Yerel Ağı Etkinleştirme özelliğini devre dışı bırakmak için sol ve sağ ok uşlarını kullanarak Advanced (Gelişmiş) > Device Options (Aygıt Seçenekleri) menüsünü seçin ve S5 Yerel Ağı Etkinleştirme özelliğini «Disable» (Devre Dışı) olarak ayarlayın. Bu, S5 sırasında bilgisayarda mümkün olan en düşük güç tüketimini sağlar. Bilgisayarın askı veya hazırda bekleme modundan Yerel Ağı Etkinleştirme durumuna geçebilme özelliğini etkilemez, ancak ağ yoluyla S5 durumundan etkinleştirilmesini önler. Bilgisayar açıkken ağ bağlantısının çalışmasını etkilemez. Bir ağ bağlantısı gerekmiyorsa, Güvenlik > Aygıt Güvenliği menüsünü seçmek için sağ ve sol ok tuşlarını kullanarak, ağ denetleyicisini (NIC) ümüyle devre dışı bırakın. Ağ Denetleyicisi seçeneğini «Device Hidden» (Aygıt Gizli) olarak ayarlayın. Bu, ağ denetleyicisinin işletim sistemi arafından kullanılmasını önler ve bilgisayar arafından S5 sırasında kullanılan gücü azaltır.		
1		

Computer Se	Computer Setup (Devamı)		
Başlık	Seçenek	Açıklama	
Advanced*	Device Options	Aşağıdakileri ayarlamanızı sağlar:	
(Gelişmiş) (devam)	(devam)	 Benzersiz Uyku Durumu Yanıp Sönme Modelleri. Her uyku durumunu benzersiz bir şekilde belirten bir 	
*Yalnızca		LED yanıp sönme modeli seçmenize olanak verir.	
gelişmiş kullanıcılar için.		 Integrated Video (Tümleşik Video) (etkinleştir/devre dışı bırak) Tümleşik video ve PCI Up Solution video'yu aynı zamanda kullanmanıza olarak sağlar (yalnızca belirli modellerde kullanılabilir). 	
		PCI veya PCI Express video kartının takılması, Integrated Video'yu otomatik olarak devre dışı bırakır. PCI Express video açıldığında, Integrated Video devre dışı kalmalıdır.	
		Aşağıdakileri ayarlamanızı sağlar:	
		 Monitor Tracking (Görüntüleme Birimi İzleme) (etkin/devre dışı) ROM'un ekran varlık bilgilerini kaydetmesini sağlar. 	
		• NIC PXE İsteğe Bağlı ROM Yüklemesi (etkin/devre dışı). Birimin ağ üzerinden bir PXE sunucusundan önyükleme yapabilmesi için, BIOS'ta katıştırılmış bir NIC seçenek ROM bulunur. Bu, tipik olarak, kurumsal bir sistem görüntüsünü sabit diske yüklemek için kullanılır. NIC seçenek ROM'u, yaygın olarak DOS uyumluluk Deliği (DCH) yeri olarak adlandırılan, 1 MB'nin altındaki bellek yerini alır. Bu yer sınırlıdır. Bu F10 seçeneği, kullanıcıların bu katıştırılmış NIC seçenek ROM'unun yüklenmesini engellemelerine olanak tanıyarak, seçenek ROM yerine gerek duyabilecek ek PCI kartları için daha fazla DCH yeri sağlar. Varsayılan değer, NIC seçenek ROM'unun etkinleştirilmiş olmasıdır.	



Computer Setup (Devamı)

Başlık	Seçenek	Açıklama
Advanced* (Gelişmiş) (devam) *Yalnızca gelişmiş kullanıcılar için.	PCI VGA Configuration (PCI VGA Yapılandırması)	Sistemde birden fazla PCI görüntü kartı varsa görüntülenir. Hangi VGA denetleyicisinin «önyükleme» veya birincil VGA denetleyicisi olacağını belirlemenize olanak sağlar.



Yapılandırma Ayarlarını Kurtarma

Computer Setup (F10) Yardımcı Programında belirlenmiş Yapılandırma Ayarlarını kurtarmanın iki yolu vardır.

Birinci Yöntem: ROM CMOS Arşivini Yükleme ve Geri Yükleme Özellik—Güç Anahtarı Geçersiz Kılma

F10 Computer Setup CMOS Yapılandırma Ayarları Kalıcı RAM (NVRAM) içinde saklanır.

Bilgisayar her başlatıldığında, sistem ROM'u bir NVRAM (CMOS, şifreler ve diğer sistem değişkenleri dahil) kopyası alır. Sistemin hatalı çalışması durumunda, bilenen en iyi son NVRAM kopyası «güç düğmesi geçersiz kılma» olarak bilinen bir özellik kullanılarak geri yüklenebilir. NVRAM'i geri yüklemek için aşağıdakini yapın:

- 1. Birim kapalıyken, güç düğmesine basıp bırakın.
- 2. Güç düğmesine bastıktan hemen sonra (POST işlemi sırasında), güç düğmesine basın ve birim kapanana kadar basılı tutun (yaklaşık dört saniye).

Bir sonraki başlatmada, ROM bu «güç düğmesi geçersiz kılma» olayını algılar ve NVRAM yedek kopyası otomatik olarak geri yüklenir.



DİKKAT: POST işlemin sırasında güç kablosunun fişten çıkarılması, POST işlemi sırasında görülen logo ekranını bozabilir. Bilgisayarın normal çalışmasını sürdürmesine rağmen bu logo ekranının geri yüklenebilmesi için ROM'u yüklemek gerekir.



Bu «güç düğmesini geçersiz kılma» özelliği nedeniyle, POST (Power-On Self-Test) işlemi sırasındaki açılışın hemen sonrasında bilgisayarı güç düğmesiyle kapatamazsınız. Bilgisayarın güç düğmesine basılarak kapatılabilmesi için video ekranının etkin olması gerekir.

İkinci Yöntem: Save to Removable Media (Çıkarılabilir Ortama Kaydetme) ve Restore from Removable Media (Çıkarılabilir Ortamdan Geri Yükleme)

Bu kurtarma yöntemi, Restore (Geri Yükle) işleminden önce Computer Setup (F10) Yardımcı Programı ile Save to Removable Media (Çıkarılabilir Ortama Kaydet) komutunu gerçekleştirmenizi gerektirir. (Bkz: Computer Setup seçenekleri tablosu, «Save to Removable Media (Çıkarılabilir Ortama Kaydet)» sayfa 4.)



Değiştirilmiş sistem yapılandırma ayarlarını bir diskete, USB güncelleştirme ortam aygıtına veya disket benzeri bir aygıta (disket sürücüsüne öykünmek üzere ayarlanmış bir depolama aygıtı) kaydetmeniz ve disketi veya aygıtı ileride kullanılmak üzere saklamanız önerilir.

Yapılandırmayı geri yüklemek için, yapılandırmanın kaydedildiği disketi, USB güncelleştirme ortam aygıtını veya diskete öykünen diğer bir depolama aygıtını takın ve Computer Setup (F10) Yardımcı Programı'nı kullanarak Restore from Diskette (Disketten Geri Yükle) komutunu uygulayın. (Bkz: Computer Setup seçenekleri tablosu, «Restore from Removable Media (Çıkarılabilir Ortamdan Geri Yükle)» sayfa 4.)